RF-SOLUTIONS® HUNGARY KFT

Prezentáció

2013


MOTOROK
Mechanikus végállású
Mechanikus végállású HK-s
Elektronikus végállású
Elektronikus Végállású rádiós
RÁDIÓ VEZÉRLÉSEK
Távirányítók
Fali rádióadók
Fali rádióvevők
Külső rádióvevők
EGYÉB VEZÉRLÉSEK
Időkapcsolók
Kapcsolók
Szél-Fény érzékelők
Relék
KIEGÉSZÍTŐK TARTOZÉKOK
Adapterek / Menesztők
Motorfelfogatók
Feltolásgátlók
Egyéb tartozékok

Csőmotorok

Mechanikus végállású motorok

Elektronikus végállású motorok

Mechanikus végállású HK-s motorok

Elektronikus végállású Rádiós motorok

Csőmotorok – Általános tulajdonságok

- Bőséges alaptartozékok
- Előre felszerelt adapter menesztő (SW40, SW60)
- Magyar nyelvű használati és telepítési útmutató
- Minden motor 20.000 cikluson tesztelt
- Túlmelegedés elleni védelem (Termikus szabályzó)
- Halk, csendes működés
- 5 év teljeskörű garancia motorokra
- 2 év telejeskörű garancia vezérlésekre
- 3 méter gumikábel
- TÜV, VDE, RoHS, CE

Csőmotorok – betűkódok jelentése

M L S

M L M

E L I S

E L I M

E L F I S

E L F I M

M L = Mechanic Limit = Mechanikus végállás

E L = Electronic Limit = Elektronikus végállás

I = Intelligent = Inteligens funkciók

F = Funk = Rádióvevő

S = Small = 35 mm motor

M = Medium = 45 mm motor

Mechanikus végállású csőmotorok

35 mm-es motorok:
MLS – 10 / 17
MLS – 13 / 14

45 mm-es motorok:
MLM – 10 / 15
MLM – 20 / 15
MLM – 30 / 15
MLM – 40 / 15

Tulajdonságok
Végállások beállítása beállítóstift segítségével.

Mechanikus végállású csőmotorok

Alaptartozékok:

Adapter – menesztő (SW40, SW60)
Beállító stift
2 féle motorfelfogó
Sasszegek
3 m gumikábel

Mechanikus végállású csőmotorok HK kiegészítéssel

45 mm-es motorok:
MLM – 40 /15 NHK

59 mm-es motorok:
MLL – 80 / 15 NHK

Tulajdonságok
Végállások beállítása beállítóstift segítségével.
Kézi hajtókar csatlakoztatható

Mechanikus végállású csőmotorok HK kiegészítéssel

Alaptartozékok:

Adapter – menesztő (SW60, SW70)
2 féle motorfelfogó
Sasszegek
3 m gumikábel
Kurbliszem

Elektronikus végállású csőmotorok

35 mm-es motorok:
ELIS – 13 /14

45 mm-es motorok:
ELIM – 10 / 15
ELIM – 20 / 15
ELIM – 30 / 15
ELIM – 40 / 15

Tulajdonságok
Akadályérzékelés mindkét irányban (Nem igényel merev felfogatót, vagy feltolásgátlót)
Visszanyitó funkció mindkét irányban
Automatikus végállásfelismerés (Manuálisan is beállítható programgombbal)
Beépített relé
Integrálható BUS rendszerekhez

Akadályérzékelés visszanyitó funkcióval

Blokkolás- és Akadály érzékelés - visszanyitó funkcióval (irányváltóval)



LE irányba indításnál, akadályba ütközés esetén a motor azonnal leáll, irányt vált és FEL irányba kezd mozogni 10-15 cm-t, ezáltal szabaddá teszi az akadályt.

FEL irányba indításnál, lefagyás esetén a motor azonnal leáll. Ilyenkor a palást megfeszül. A motor irányt vált és LE irányba kezd mozogni 10-15 cm-t. Ezáltal a palástot tehermentesíti, így az nem feszül tovább.

Elektronikus végállású csőmotorok

Alaptartozékok:

Adapter – menesztő (SW40, SW60)
2 féle motorfelfogó
Sasszegek
3 m gumikábel
Beállítókábel (opcionális)

Elektronikus végállású Rádiós csőmotorok

35 mm-es motorok:
ELFIS – 13 /14

45 mm-es motorok:
ELFIM – 10 / 15
ELFIM – 20 / 15
ELFIM – 30 / 15
ELFIM – 40 / 15

Tulajdonságok
Akadályérzékelés mindkét irányban (Nem igényel merev felfogatót, vagy feltolásgátlót)
Visszanyitó funkció mindkét irányban
Automatikus végállásfelismerés (Manuálisan is beállítható programgombbal)
Beépített rádióvevő – két-irányú kommunikációval – állapotjelentés küldése
Köztes pozíció beállítható
Kapcsoló is köthető rá egyidejűleg (5-eres gumikábel)

Elektronikus végállású Rádiós csőmotorok

Alaptartozékok:

Adapter – menesztő (SW40, SW60)
2 féle motorfelfogó
Sasszegek
3 m gumikábel (5 eres)

Rádiós vezérlések

Távirányítók

Fali rádióadók

Fali rádióvevők

Külső rádióvevők

Távirányítók

Ugrókódos, 433 Mhz, Minden JAROLIFT rádióvevővel kompatibilisek.

1 csatornás

JAROLIFT

4 csatornás

8 - 16 csatornás

1 csatornás kulcstartós

5 csatornás TIMER-es

rojaflex solutions

Távirányítók

Két-irányú kommunikáció, Minden ROJAFLEX rádióvevővel és rádiós motorral kompatibilisek.

1 csatornás

5 csatornás

15 csatornás

5 csatornás TIMER-es

Fali rádióadók

Ugrókódos, 433 Mhz, Minden JAROLIFT rádióvevővel kompatibilisek.

1 csatornás

2 csatornás

JAROLIFT

8 - 16 csatornás

4 csatornás TIMER-es

Fali rádióadók

Két-irányú kommunikáció, Minden ROJAFLEX rádióvevővel és rádiós motorral kompatibilisek.

1 csatornás

2 csatornás

15 csatornás

5 csatornás TIMER-es

Fali rádióvevők

Fali rádióvevők JAROLIFT távirányítókhoz és fali rádióadókhoz egyaránt. Kapcsolóként is használhatók.

1 csatornás

2 csatornás

1 csatornás TIMER-es

Fali rádióvevők

Fali rádióvevők ROJAFLEX távirányítókhoz és fali rádióadókhoz egyaránt. Két-irányú kommunikációval. Kapcsolóként is használhatók.

1 csatornás
Két-irányú kommunikáció

2 csatornás
Két-irányú kommunikáció

1 csatornás TIMER-es
Két-irányú kommunikáció

Külső rádióvevők

Tokba vagy kötődobozba szerelhető külső rádióvevők JAROLIFT és ROJAFLEX távirányítókhoz és fali rádióadókhoz egyaránt

1 csatornás

1 csatornás

1 csatornás
Két-irányú kommunikáció

Egyéb vezérlések

Időkapcsolók

Fali kapcsolók

Szél-Fény érzékelő

Relék

Időkapcsolók

MULTI TIME CONTROL

Asztro-funkció
Napi / heti program
Napi 5 kapcsolási idő
Billentyűzár
Dátum / óra előre programozható
Központi bemenet
Memória funkció
Lámpakacsoló is egyben

RDT2

Napi / heti program
Véletlenszerű mód
Léptető mód
Billentyűzár
Beállítás megőrzés

SEVENLOGIC COMFORT

Napi / heti program
8 programhely
Léptető mód
Beállítás megőrzés

THOR Időkapcsoló

VILÁGÚJDONSÁG !!!

Az első időkapcsoló ami akadályt érzékel!

THOR – funkcióáttekintés:

- Beállítható akadályérzékelés MECHANIKUS végállású motorokhoz!
- Napi – heti program
- Asztro funkció
- Szürkület program – beépített szenzor által
- Fény program – beépített szenzor által
- Véletlenszerű funkció (0 - 30 perc)
- Egyszerű váltás AUTOMATA és MANUÁLIS mód között
- Léptető mód zsalúziákhoz
- Alacsony Standby-áramfogyasztás < 0,6 W
- Beépített fény-szürkület szenzor 0,75m
- Beállítás megőrzés áramszünet esetén

Fali Kapcsolók

Rugós, billenő , forgó és kulcsos kapcsolók süllyesztett és falon kívüli változatban egyaránt

Szél / Fény érzékelő

Beépített rádiós szél / fény érzékelő
Áramellátás: Beépített Szolár és AKKU által
Jelküldés: Rádión
Nem igényel vezetékelést!
Állítható Szél és Fény értékek
Minden JAROLIFT rádióvevővel kompatibilis

Leválasztó relék

TDR 2C

2 motor rákötésére alkalmas
Párhuzamosításhoz,
Csoportok, alcsoportok
kialakításához

TDR 4C

4 motor rákötésére alkalmas
Párhuzamosításhoz,
Csoportok, alcsoportok
kialakításához

Kiegészítők - Tartozékok

Adapterek - Menesztők

Motorfelfogatók

Feltolásgátlók, merev felfogók

Egyéb tartozékok

Adapterek - Menesztők

Adapterek – menesztők 19 különböző tengely típushoz és mérethez

Motor felfogatók

Különböző típusú tokokhoz, redőnyszekrényekhez



Kömmerling / Rehau



Stakusit



Thyssen



Veka / Exte

Merev felfogatók - Feltolásgátlók

2 tagú merev felfogató

Feltolásgátló (SW40, SW60, SW70)
2 db rögzítőgyűrűvel



Egyéb tartozékok

Akasztópánt féderének biztonságos rögzítéséhez akasztó kapocs

SW 40

SW 60

Egy csomagban 3 db található

Újdonságok
Technika

Technikai segítségnyújtás Okostelefonra!

Elkészült a ROJAFLEX alkalmazás Android és IOS rendszerekre!



iOS

rojaflex solutions


Programozás / Beállítás
Technikai támogatás
Telepítési tippek
PDF telepítési útmutatók
Programozás / Beállítás
Mechanikus végállású csőmotor beállítása
Elektronikus végállású csőmotor beállítása
Elektronikus rádiós csőmotorok beállítása
Mechanikus végállású cső...
Végállások beállítása
Forgásirány beállítása
Automatikus végállás b...
A végállások automatikus beállításához csatlakoztassunk a motorhoz egy fali kapcsolót, vagy egy beállítókábelt.
Majd nyomjuk meg 1x FEL gombot. A redőny elindul felfelé.
Amikor elérte a felső végállást egy pillanatra megáll és elindul lefelé.
Amikor elérte az alsó végállást, egy pillantra megáll és elindul ismét felfelé.
Majd mikor másodszor is elérte a felső végállást, a motor leáll. Ezzel befejeződött a végállások beállítása.
PDF telepítési útmutatók
Mechanikus motorok
Elektronikus motorok
Rádiós motorok
Mechanikus motorok

iOS